


## ► Pièces détachées pour la gamme XFR-I



MODELE				
A	Brûleur BR 10 SX pour XFR-I 20 et XFR-I 20-2	Réf.	5010010	
	Brûleur BR 12 SX pour XFR-I 24, XFR-I 24-2 et XFR-I 48-2	Réf.	5012010	
	Brûleur BR 16 SX pour XFR-I 16, XFR-I 32, XFR-I 32-2 et XFR-I 64-2	Réf.	5016010	
B	Vis inox 6x100/16 - livrées par 10	Réf.	9804000	
C	Bloc injecteur gaz pour radiant (*): XFR-I 16	Réf.	5814605	 <b>Nous consulter</b>
	Bloc injecteur gaz pour radiant (*): XFR-I 20, XFR-I 24, XFR-I 32	Réf.	5815605	
	Bloc injecteur gaz pour radiant double allure (*): 1 XFR-I 20 double allure (XFR-I 20-2) comporte 2 blocs injecteur simple			
	Bloc injecteur gaz pour radiant double allure (*): 1 XFR-I 24 double allure (XFR-I 24-2) comporte 2 blocs injecteur simple			
	Bloc injecteur gaz pour radiant double allure (*): 1 XFR-I 32 double allure (XFR-I 32-2) comporte 2 blocs injecteur simple			
	Bloc injecteur gaz pour radiant double allure (*): 1 XFR-I 48 double allure (XFR-I 48-2) comporte 2 blocs injecteur double			
	Bloc injecteur gaz pour radiant double allure (*): 1 XFR-I 64 double allure (XFR-I 64-2) comporte 2 blocs injecteur double			
Les blocs sécurité sont livrés injecteurs montés selon gaz demandé.				
D	Eclateur 300 cosse 4,8x0,8 Electrode contrôle de flamme	Réf.	9801019	
E	Eclateur 250 cosse 2,8x0,5 Electrode allumage	Réf.	9801020	
F	Masse d'éclateur L3 + écrou	Réf.	9801016	
G	Vanne 840 Sigma + raccords Livrée avec ses 2 raccords montés	Réf.	9803011	
H	Bloc 579 DBC	Réf.	9803018	
I	Connecteur XFR-I + fil 2m	Réf.	9801026	
J	Fil de masse V/J	Réf.	9803013	