











➤ Ersatzteile für die Baureihe XFR-I



MODELL				
A	BR 10 SX 96 (für XFR-I 20 und XFR-I 20-2)	Ref.	5010010	
	BR 12 SX 96 (für XFR-I 24, XFR-I 24-2 und XFR-I 48-2)	Ref.	5012010	
	BR 16 SX 96 (für XFR-I 16, XFR-I 32, XFR-I 32-2 und XFR-I 64-2)	Ref.	5016010	
B	10 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 6X100/16 (Liefermenge 10 Stk.)	Ref.	9804000	
C	BLOCK U-0-XXX-XXX-PP-A-12G (*) (Düsenstock für Strahler XFR 16)	Ref.	5814605	
	BLOCK D-0-XXX-XXX-PP-A-12G (*) (Düsenstock für Strahler XFR 20 bis XFR 64-2)	Ref.	5815605	
	Düsenstock für Strahler (*) - Zündsicherung für 1 Strahler 1 Brenner: Ein Strahler XFR-I 16 enthält eine einstufige Zündsicherung (5814605) - Zündsicherung für 1 Strahler 2 Brenner – einstufig: Ein Strahler XFR-I 20, XFR-I 24 und XFR-I 32 enthält 1 zweistufige Zündsicherung (5815605) - Zündsicherung für 1 Strahler 2 Brenner - 2 zweistufige: Ein Strahler XFR-I 20-2, XFR-I 24-2 und XFR-I 32-2 enthält zwei einstufige Zündsicherung (5814605) - Zündsicherung für 1 Strahler 4 Brenner - 2 zweistufige: Ein Strahler XFR-I 48-2 und XFR-I 64-2 enthält 2 zweistufige Zündsicherung (5815605)			
	Düsenstock geliefert mit fertig montierten Düsen.			
D	ZÜNDELEKTRODE 300 CLIP 4.8 (Zündeletrode 300 mm Clip 4.8x0.8) Flammwächter	Ref.	9801019	
E	ZÜNDELEKTRODE 250 CLIP 2.8X0.5 (Zündeletrode 250 mm Clip 2.8x0.5) Zündeletrode	Ref.	9801020	
F	MINUSPOLSTIFT L3 ÜBERWURFSMUT. (geliefert mit Mutter)	Ref.	9801016	
G	KOMBIVENTIL 840 SIGMA-VERBIND. (geliefert mit 2 montierten Anschlüssen)	Ref.	9803011	
H	BLOCK 579 DBC 0579011	Ref.	9803018	
I	KABELSCHUH FÜR XFR-I 2M	Ref.	9801026	

(*) Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte Ihr Strahler-Modell, die Gasart, den Druck und wenn möglich die Seriennummer mit an